



如何使用洗衣机

初次使用前，我们建议先进行短时间的空机洗衣，以清除厂家测试洗衣机时遗留的积水。打开水龙头，关上机门，将少量洗衣剂（约30毫升）注入洗衣剂盛载格^①，选择其中一个短程序（参见程序表），然後按下“开/关”按钮^②（视乎型号而定）。

衣物分类	请按照以下方式，将衣物分类： 衣料类型 / 护理标签符号 棉质、混合纤维、免烫/合成纤维、羊毛及手洗衣物。 颜色 请将白色衣物和颜色衣物分开，并将簇新的颜色衣物分开清洗。 大小 将不同大小的衣物一起清洗，以改善洗衣效率，并使衣物在洗衣桶内分布更均匀。 纤幼衣物 请将纤幼衣物分开清洗：使用特别程序洗濯羊毛衣物 ^③ 、窗帘及其它纤幼衣物。清洗窗帘时，必须取下挂钩，或将带钩的窗帘放入棉袋内清洗。请使用特别程序洗手洗衣物。洗涤细小物件（如尼龙袜、腰带等）或带钩衣物（如胸罩）时，请放入洗衣机专用的棉袋或附有拉链的枕头套内清洗。
洗衣准备	请将所有口袋清空 硬币、别针之类的物件会损衣物及洗衣机的洗衣桶。 闭合 请拉上拉链，扣好钮和钮环，并将松开的腰带或带绑好。 污迹清除 血液、牛奶、鸡蛋等留下的污迹，一般由洗衣程式的酵素作用清除。 要清除红酒、咖啡、茶、草或水果留下的污迹，请在洗衣剂盛载格内 ^① ，加入去污剂或在隔间内 ^④ （视乎机型而定）加入含氯气漂白剂。特别顽固的污迹，可在洗衣前，用去污剂进行清理。 染色及漂白 市面上的染色衣物，通常藏有染色剂、稳固剂和盐类。请将染色剂、稳固剂及盐，直接倒入洗衣鼓内，然後再放入衣物。请使用厂方推荐的专用染色剂和漂白剂，并遵循生产商的使用指示。本机的塑胶和橡胶部件，可能会被染色剂染污。请确定所有拉链都已拉上，所有裤袋都已清空。确保要清洗的衣物中没有打火机，并将衣物的里面翻到外面。
打开机门	请按下手柄内的按钮，并拉动以打开机门。如果启动了儿童锁，请将它解除。
放入衣物并关上机门	如要获得较佳的洗衣效果，请先将衣物抖松放入洗衣机内，然後关上机门。
选择并计算洗衣剂和添加剂份量	洗衣剂类型取决於： 衣物质料（棉质、合成纤维、纤细衣物、羊毛衣物 - 切记要使用适合羊毛衣物的洗衣剂）、颜色、洗衣温度、肮脏程度及类别。 份量 请依照洗衣剂包装上的推荐用量。您可以向本地供水公司，查询您所处地区的水质硬度。软水所需的洗衣剂较硬水少。
开机并选择程序	按下“开/关”按钮，启动洗衣机。转动旋钮以选择洗衣程序。相应的符号，将显示在显示屏上。开始洗衣後，如要更改程序，请将旋钮转到“ ”，然後设定新的程序。
选择所需的特别选项	按下相应的按钮，选择选项。再按一次，则取消该选项。选择任何选项，指示灯便会亮起，如果该程序、附加选项和温度的组合不能配合，指示灯将自动熄灭。不适合的选项，亦会自动取消。
启动	打开水龙头，按下“Start”按钮。程序目前的阶段，将显示在显示屏上。
程序结束 - 取出衣物	“Start”按钮在洗衣结束时会关闭。请检查功能。
关机	将旋钮转至“ ”。关闭水龙头，打开机门并取出衣物。将机门微开以吹乾洗衣筒。

程序表			洗衣剂和添加剂				选项						
程序	护理 标签	衣物类型	最高 洗衣量 千克	柔软剂	主洗	预洗	时间 预约	预洗	强力 漂洗	易熨 烫洗 衣程序	脱水	快洗	最高脱 水转速
标准		一般至轻微脏污的棉质衣物、床单、餐布、内衣、毛巾、袖衫等。 对于极度脏污的衣物，也可选择“预洗”选项。	5.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
轻柔洗		轻微至一般脏污的衬衣、袖衫、外衣等，由聚酯纤维（涤纶、聚酯纤维）、聚酰胺（涤纶、尼龙）制成或混有棉的衣物。 对于极度脏污的衣物，也可选择“预洗”选项。	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	800
丝毛洗		窗帘及纤幼的衣物、男女衬衫、罩衣。 在此程序中，不能进行“强力漂洗”。	1.5	*	是	—	*	—	—	—	*	—	500
羊毛		只用于具有全新纯羊毛标签的可机洗羊毛衣物。	1.0	*	是	—	*	—	—	—	*	—	800
羊毛		标为“可手洗”的由亚麻布、丝绸、羊毛和纤维胶制成的衣物。	2.0	*	是	—	*	—	—	—	*	—	800
冷水		一般至轻微脏污的棉质衣物、床单、餐布、内衣、毛巾、袖衫等。 对于极度脏污的衣物，也可以选择“预洗”选项。 在此程序结束时，进行脱水。	5.0	*	是	—	*	—	*	*	*	—	1000
漂洗		漂洗并翻新衣物	5.0	*	—	—	*	—	—	—	*	—	1000
排水		排水并脱水	—	—	—	—	*	—	—	*	*	—	1000

* 程序遵循 EN 60456。



问题处理

洗衣机无法启动，开始按钮没有闪动：	请检查	→	<ul style="list-style-type: none">· 电源插头是否插好。· 电源插座是否有电（使用台灯检查）。
洗衣机无法启动，但开始按钮闪动：	请检查	→	<ul style="list-style-type: none">· 机门是否已关好· 是否已选择程序· 是否已打开水龙头。如未打开，则打开水龙头，然後按开始按钮。
无水供应	请检查	→	<ul style="list-style-type: none">· 水龙头是否已完全打开。· 水管是否扭结· 水管过滤器，是否阻塞。· 排水管是否结冰。
排水故障	请检查	→	<ul style="list-style-type: none">· 排水管安装是否正确。· 过滤器是否阻塞。· 排水管是否结冰。
洗衣结束时，洗衣剂及添加剂残留在洗衣剂盛载格内。	请检查	→	<p>注意：</p> <p>过量的洗衣剂，会产生过多的泡沫，导致洗衣效率下降。如果洗衣机检测到过量泡沫，将停止脱水。若洗衣剂不足，则会令衣物无法洗净，并在洗衣鼓、洗衣桶及加热器上，留下沉积物。使用高浓度洗衣粉或洗衣液时，要避免分配不均匀，请使用随洗衣剂提供的专用洗衣剂球或袋，并直接放入洗衣鼓中。</p> <p>现时，不含磷酸盐的洗衣粉，其非水溶性洗衣剂成分，会在深色衣物上，留下白色残迹。如发生上述情况，请轻拍或弹刷衣物，或改用洗衣液。请将洗衣剂和添加剂放置在乾爽且儿童不能触及的地方。</p> <p>只可使用家用洗衣机专用的洗衣剂和添加剂。</p> <p>如使用除钙剂、染料或漂白剂，请先确定是否适用于本洗衣机。除钙剂所含的成分，可能会损害洗衣机零件。</p> <p>请勿在机内使用任何溶剂（如松节油、汽油等）。切勿使用洗衣机，清洗在溶剂或易燃液体中浸泡过的衣物。</p>
脱水时机身震动	请检查	→	<ul style="list-style-type: none">· 洗衣机是否平放，四只机脚是否稳固著地。· 是否已取出搬运螺丝。使用洗衣机前，必须先取出搬运螺丝。
最终脱水效果不理想	请检查	→	<p>洗衣机具有失衡检测及校正系统。如果放入大件衣物（浴衣，浴巾等），该系统可能会自动降低脱水转速以保护洗衣机；如脱水开始数次後，仍过度不平衡，甚至会中断脱水。</p> <ul style="list-style-type: none">· 如果衣物在洗衣结束後仍太湿，请添加较小的衣物并重新脱水步骤。· 过量的泡沫会妨碍脱水。请确保洗衣剂用量正确。

售後服务

如进行上述检查步骤後，问题持续或再次出现，请关闭洗衣机并联络售後服务中心。

说明：

- 问题性质
 - 洗衣机型号
 - 服务编码（在“Service”之後的编号）。
- 售後服务标签贴纸在机门右侧。

SERVICE 0000 000 00000





使用本洗衣机前，请仔细阅读本操作手册

简易 参考指南

中文



程序选择器

转动旋钮以选择程序，相应的符号会出现在显示屏上。开始洗衣后，如要更改程序，请将旋钮转至“ ”，并设定新的程序。当旋钮转到“ ”时，显示屏上将出现三个闪动的破则号。



开始按钮

按下此按钮后，该按钮便会亮起，并开始洗衣程序。洗衣结束时，指示灯便会熄灭，同时“END”将显示在显示屏上。

On / Off



开/关按钮

此按钮可切换洗衣机的开/关。

在洗衣过程中，更改或中断程序

将程序选择器，转至“ ”的位置。

选择新的程序（连同温度）、选项以及（需要的），另一脱水转速。

再次按下“Start”按钮。如果“On/Off”按钮已按下，不须添加洗衣剂。

在洗衣结束前，取消程序

将程序选择器，转至“ ”的位置。

将程序选择器，设定为程序设定“排水/脱水”。

按“Start”按钮，开始“排水/脱水”过程。

显示

显示顺序的洗衣过程



选项

选择任何选项，指示灯便会亮起。

如果该程序、附加选项和温度的组合不能配合，指示灯将自动熄灭。不适合的选项组合，也将自动取消。



时间预约

将洗衣程序的开始时间延迟1至16小时。

每按一次此按钮，洗衣开始时间，延迟1小时。



预洗

只用于非常肮脏的衣物（如沙子、粒状污垢），具有预洗的程序，要多运行大约15分。



强力漂洗

漂洗时，须添加更多水并将延长时间。漂洗功能尤其适用于水质极为柔软的地区，洗涤婴儿及过敏人士的衣物。



易熨烫洗衣程序

可以和棉质及合成纤维程序一起使用，使衣物更易熨烫。



脱水

每个程序都有自动预设的最大脱水转速。按下此按钮，选择不同的脱水转速。如果脱水转速选择为“0”，则取消最后的脱水过程，只进行排水。



快洗

用于快速、经济的洗涤。尤其适用于小件、轻微肮脏的衣物。此选项可以和棉质及合成纤维一起使用。选择此功能，可以视乎不同的温度而缩短洗衣时间。

注意：请减少洗衣剂用量。

水电耗量表

程序	温度选择器 (°C)	洗衣量 (千克)	耗水量 (升)	耗电量 (千瓦时)	大约程序时间 (小时：分种)	预洗步骤延长程序时间约15分种。此表中的能源消耗数据，是根据IEC60456规定的标准条件下测量的。由于供水压力、温度、洗衣量和衣物类型的不同，各家庭的能源消耗与此表中的数据，可能会有差异。 *显示的剩余时间，可能和此表提供的数值不同，因为此数值视各家庭的使用状况而定。 **要降低水温，在主洗步骤结束时，并在水泵排水之前，加入冷水。
棉质	90	5,0	49**	1,20	1:56	
棉质	60	5,0	49	0,95	2:13	
棉质	40	5,0	49	0,45	2:00	
合成纤维	60	2,5	42	0,80	1:44	
合成纤维	40	2,5	42	0,43	1:34	
合成纤维（快洗）	30	2,0	30	0,30	0:40	
丝质衣物	30	1,5	47	0,45	0:53	
羊毛	40	1,0	58	0,45	0:48	
手洗	30	2,0	55	0,25	0:51	

惠而浦是Whirlpool USA的注册商标

8537 880 81000

（我们保留技术修正的权利）